


Umrüsten COACH E für die Nutzung mit KETTLER WORLD TOURS



Benötigte Teile:

Schnittstelle mit Kabel, Artikelnummer: 67000743



Umbau:

1. Das Display kann durch die kleine Öffnung darunter herausgezogen werden.
2. Am Display befindet sich unten eine 4 polige Buchse in welche der Stecker der Schnittstelle passt. Diese Buchse war auch bisher frei.
3. Nach dem das Kabel angeschlossen kann das Display eingesetzt werden und das Kabel durch die Öffnung geführt werden. Das ist nicht die beste Lösung, da die Schnittstelle lose herum hängt.
4. Eine bessere Lösung, wäre eine Öffnung in das Gehäuse zu sägen und die Schnittstelle darin zu befestigen.

